


 orosound  
Configuration

azergo 



**Chez Orosound, améliorer l'expérience utilisateur nous tient à cœur.**  
Vous rencontrez des difficultés lors de la prise en main du casque Tilde® ?

Nous sommes là pour vous accompagner ! Notre guide utilisateur détaillé est disponible en scannant le QR code ci-dessus. Si vous souhaitez une assistance complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe en ouvrant un ticket de support sur [orosound.com/fr/support-tilde](https://orosound.com/fr/support-tilde). Nous serons ravis de vous fournir une assistance pas à pas.

TILDE®  
EVO  
C


# 1 Connectez votre casque à vos appareils

**Dongle pré-appairé** Insérez le dongle USB dans le port de votre ordinateur.  
**Bluetooth** Appuyez et maintenez enfoncé pour jumeler un nouvel appareil.  
**Connexion filaire** Branchez le câble USB à votre ordinateur et à votre casque.

# 2 Ajustez le micro-perche pour une qualité optimale lors des appels

Choisissez d'utiliser le micro-perche du côté droit ou gauche grâce à la rotation à 270° du microphone.

Utilisez la grande flexibilité de la technologie «Gooseneck» pour positionner le micro-perche précisément devant votre bouche.



# 3 Téléchargez l'application Orosound Link pour une configuration personnalisée



Ajustez facilement les paramètres de votre casque et restez informé.e des mises à jour logicielles pour profiter d'une expérience audio constamment améliorée.

Téléchargez gratuitement Orosound Link sur [orosound.com/fr/logiciel-orosound-link](https://orosound.com/fr/logiciel-orosound-link), ou rapprochez-vous de vos administrateurs système.

# 4 Explorez les principales fonctionnalités



① **Allumer / Éteindre** appui court  
**Bluetooth** maintenir pour jumeler un nouvel appareil



② **ANC** appui court pour changer de mode

- Réduction de bruit (NC) désactivée
- Réduction de bruit (NC) activée
- Mode Aware (transparence)



③ **Augmenter le volume** appui court  
**Piste suivante** double-clic



④ **Play** appui court  
**Pause** appui court



⑤ **Baisser le volume** appui court  
**Piste précédente** double-clic




⑥ **Activer le mode silencieux lors d'un appel**  
Appui court sur le bouton du micro-perche  
Relever le micro-perche



⑦ **Décrocher un appel** appui court  
**Raccrocher un appel** appui long  
**F2F (échanges face à face)** appui court

 orosound  
Configuration

azergo 



**Chez Orosound, améliorer l'expérience utilisateur nous tient à cœur.**  
Vous rencontrez des difficultés lors de la prise en main du casque Tilde® ?

Nous sommes là pour vous accompagner ! Notre guide utilisateur détaillé est disponible en scannant le QR code ci-dessus. Si vous souhaitez une assistance complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe en ouvrant un ticket de support sur [orosound.com/fr/support-tilde](https://orosound.com/fr/support-tilde). Nous serons ravis de vous fournir une assistance pas à pas.

S  
EVO  
E  
®  
E  
TILDE  
TILDE

# 1 Connectez votre casque à vos appareils

**Dongle pré-appairé** Insérez le dongle USB dans le port de votre ordinateur.  
**Bluetooth** Appuyez et maintenez enfoncé pour jumeler un nouvel appareil.  
**Connexion filaire** Branchez le câble USB à votre ordinateur et à votre casque.

# 2 Ajustez le micro-perche pour une qualité optimale lors des appels

Choisissez d'utiliser le micro-perche du côté droit ou gauche grâce à la rotation à 270° du microphone.

Utilisez la grande flexibilité de la technologie «Gooseneck» pour positionner le micro-perche précisément devant votre bouche.



# 3 Téléchargez l'application Orosound Link pour une configuration personnalisée



Ajustez facilement les paramètres de votre casque et restez informé.e des mises à jour logicielles pour profiter d'une expérience audio constamment améliorée.

Téléchargez gratuitement Orosound Link sur [orosound.com/fr/logiciel-orosound-link](https://orosound.com/fr/logiciel-orosound-link), ou rapprochez-vous de vos administrateurs système.

# 4 Explorez les principales fonctionnalités



① **Allumer / Éteindre** appui court  
**Bluetooth** maintenir pour jumeler un nouvel appareil



② **ANC** appui court pour changer de mode  
• Réduction de bruit (NC) désactivée  
• Réduction de bruit (NC) activée  
• Mode Aware (transparence)



③ **Augmenter le volume** appui court  
**Piste suivante** double-clic



④ **Play** appui court  
**Pause** appui court



⑤ **Baisser le volume** appui court  
**Piste précédente** double-clic



⑥ **Activer le mode silencieux lors d'un appel**  
Appui court sur le bouton du micro-perche  
Relever le micro-perche



⑦ **Décrocher un appel** appui court  
**Raccrocher un appel** appui long  
**F2F (échanges face à face)** appui court